

## Anleitung FW Update connectBOX: (English version below)

- connectBOX mit Bordnetz und PC verbinden. Update momentan nur verfügbar für SN: FCXXXX**20**XXXXX
  - SOTECC updater.exe öffnen.
  - Richtigen COM Port wählen und verbinden drücken. Falls kein COM Port angezeigt wird muss der USB Treiber installiert werden.
  - Datei auswählen drücken.
  - Im gleichen Ordner die Datei FW 3.72.hex auswählen und öffnen drücken.
  - Auf Updaten drücken und ca. 15s warten bis FW Stand 3.72 angezeigt wird.
- 
- Connect the connectBOX to the electrical system and PC. Update only available for SN: FCXXXX**20**XXXXX
  - Open SOTECC updater.exe
  - Click "Datei auswählen"
  - Select the correct COM port and press "verbinden". If no COM port is displayed, the USB driver must be installed.
  - Select the file FW 3.72.hex in the same folder and click "öffnen".
  - Click "Updaten" and wait approx. 15s until FW status 3.72 is displayed.

