

Quick Start

Das IC*fly*Connect wird durch die 15-poligen D-Sub-Buchse mit Spannung und Daten versorgt.

7 11.13	90 % 🔳		+			11	:13			90 %		
Settings Wi-Fi				Enter	the pa	sswore	d for "	ICtlyA	AHRS	_11″		
			Car	ncel	En	ter Pa	assw	ord			oin	
Wi-Fi												
			Pa	sswor	d							
CHOOSE A NETWORK S					-							
	€ 奈 (i)	N										
Other												
Other		/										
		V										
Ask to Join Networks	\bigcirc											
Known networks will be joined auto	omatically. If		1	23	3 4	5	6	7	8	9	0	
to manually select a network.	ou wiii nave			7.		7		¢	ο.	@	"	
			_	<u> </u>		<u> </u>	<u>'</u>	₽	2	e		
			#+=	•	,		?	!	'		$\langle \times \rangle$	
			ABC			sp	ace			Joi	n	

(Die WiFi – Einstellungen sind konfigurierbar)

etup		
Protokoll	IP-Addresse	Port
ТСР	192.168.42.1	2000
UDP	192.168.42.1	46 400
	Protokoll TCP UDP	ProtokollIP-AddresseTCP192.168.42.1UDP192.168.42.1



IC*fly*Connect

ICfly Bus – Wi-Fi Brücke

Das IC*fly*Connect ist ein Wi-Fi-zu-RS232-Brücke. Es stellt das Bindeglied zwischen dem IC*fly* Bus und Ihren mobilen WiFi-fähigen Endgeräten dar. Das IC*fly*Connect basiert auf dem In-Circuit radino32 WiFi-Modul.

Das IC*fly*Connect errichtet einen verschlüsselten Wi-Fi Access Point nach IEEE802.11 b/g Standard. Es leitet die Daten des IC*fly* Bus per TCP ins Wi-Fi Netzwerk weiter und umgekehrt. Es können bis zu 3 TCP Verbindungen parallel betrieben werden.

In Zusammenarbeit mit einer geeigneten App wie Sky-Map können die Daten einer IC*fly*Motorbox 912 oder eines Traffic Sensors dargestellt werden.

Das IC*fly*Connect verfügt über zwei bidirektionale RS232-Schnittstellen, deren Geschwindigkeiten einzeln konfigurierbar sind.

Über ein intuitives, Webbrowser-basiertes Konfigurationsmenü können die Eigenschaften der seriellen Schnittstellen und des Wi-Fi-Interface vorgenommen werden.



Eigenschaften

- Unkomplizierter Einbau durch kleines Einbaumaß: 57 x 33 x 16 mm (ohne Antenne)
- Leistungsstarker ESP8266EX Wi-Fi Chip
- Aktueller STM32L151CC von STMicroelectronics 32bit ARM® Cortex®M3 Mikrocontroller
- ESP-basierter Webserver (mit Java engine)
- D-SUB 15 HD, male, Anschluss für ICfly Bus
- Zwei RS232-Schnittstellen
- Spannungsversorgung direkt über das Boardnetz (8-24VDC) über den IC*fly* Bus
- WiFi-Standart IEEE802.11 b/g



www.in-circuit.de

In-Circuit GmbH Boltenhagener Str. 124 D-01 109 Dresden



Überblick

Das IC*fly*Connect arbeitet als Wi-Fi zu RS232-Daten Bridge. Es verfügt über zwei RS232-Schnittstellen zum Anschluss verschiedener Avionics Geräte.

Die RS232-Schnittstellen können bequem per Webbrowser konfiguriert werden.

Das IC*fly*Connect kann bis zu drei TCP-Verbindungen parallel verarbeiten.



In-Circuit GmbH Boltenhagener Str. 124 D-01109 Dresden



Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Beschreibung	Seite
Quick Start	Kurzanleitung zur Inbetriebnahme des IC <i>fly</i> Connect	1
Eingenschaften		2
Überblick		3
Inhaltsverzeichnis		4
1. Installation	Schritt-für-Schritt-Anleitung zu Installation und Betrieb des IC <i>fly</i> Connect	5
2. Spannungsversorgung	Spannungsversorgung des IC <i>fly</i> Connect	5
3. LED Signalisierung	Das IC <i>fly</i> Connect besitzt eine Status-LED	5
4. WiFi Interface	Wireless interface des IC <i>fly</i> Connect	6
5. App Setup Beispiel	Setup Beispiel für kompatible Apps	7
6. Anschluss	Detaillierte Informationen zum 15-pin D-sub Anschluss des IC <i>fly</i> Connect	8
7. Serielle Schnittstellen	Serielle Schnittstellen des IC <i>fly</i> Connect	9
8. Webbrowser Konfiguration	Webbrowser basiertes Konfigurationsmenü des IC <i>fly</i> Connect	10
9. Anschlussbeispiel: TRX-1500 Traffic Sensor	Anleitung zur Verbindung eines TRX-1500 Traffic-Sensors mit dem IC <i>fly</i> Connect	12
10. Zubehör & Kompatible Geräte	Auflistung von Zubehör und weiteren IC <i>fly</i> Geräten	13
11. Troubleshooting	Lösungen für bekannte Probleme	15



1. Installation

Befolgen Sie die folgenden Schritte für eine ordnungsgemäße Installation:

- Verbindung zwischen ICflyConnect und entsprechendem RS232-Gerät herstellen
- Gewünschte Applikation herunterladen & installieren (siehe Kapitel 4: App Setup Beispiele)
- ICflyConnect muss nicht separat eingeschaltet werden
- **Per Wi-Fi** mit dem IC*fly*Connect **verbinden** (siehe Kapitel 4: Wi-Fi Interface)
- Ihr IC*fly*Connect ist nun bereit zum Einsatz

2. Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung des ICflyConnect erfolgt über den ICfly Bus, per Boardnetz oder über eine externe Spannungsquelle.

• Spannung 8-24VDC



3. LED Signalisierung

Das IC*fly*Connect besitzt eine eingebaute LED zur Signalisierung des Betriebs. Sie befindet sich neben dem Antennenanschluss hinter einer halb transparenten Fläche im Gehäuse.

- Beim Einschalten leuchtet die LED kurz auf.
- Im Betrieb blinkt die LED immer dann auf, wenn ein Wi-Fi Paket gesendet oder empfangen wird.





4. Wi-Fi Interface

Das IC*fly*Connect errichtet einen verschlüsselten Wi-Fi-Access Point sobald es mit Spannung versorgt wird.

Verbinden über Wi-Fi:

Netzwerk ID:ICfly-ConnectPasswort:12 345 678

Nachdem eine Verbindung zu diesem Netzwerk aufgebaut wurde, können die Daten über das verbundene Gerät empfangen und mithilfe einer kompatiblen App dargestellt werden.

In manchen Apps müssen zusätzliche Einstellungen vorgenommen werden, damit diese die Daten vom ICflyConnect korrekt empfangen können. Die erforderlichen TCP- / UDP-Einstellungen sind in der folgenden Tabelle dargestellt:

Protokoll	IP-Addresse	Port
ТСР	192.168.42.1	2000
UDP	192.168.42.1	46 400

Das IC*fly*Connect kann bis zu drei Verbindungen parallel betreiben. Wird diese Limitierung überschritten, können fehlerhafte Daten empfangen werden. In Extremfällen kann eine derartige Überlastung einen Neustart des Wi-Fi-Interfaces verursachen.

Verbinden per serieller Schnittstelle:

• Siehe Kapitel 7: Serielle Schnittstellen

IC*fly*Connect kompatible Apps:

• Siehe Kapitel 5: App Setup Beispiele



5. App Setup Beispiel



Sky-Map

- Diese App stellt die GPS Position dar und empfängt AHRS, GPS, ADS-B & FLARM-traffic sowie Motordaten vom IC*fly* Connect. (hierfür muss ein GPS/Traffic Sensor bzw. Eine IC*fly*Motorbox 912 mit dem IC*fly*Connect verbunden sein)
- Verfügbar im Apple AppStore für iPhone & iPad
- Installation:
 - Sky-Map aus dem Apple AppStore herunterladen & installieren
- Setup:
 - Öffnen Sie Menü \rightarrow Setup
 - Aktivieren Sie *FLARM/ADSB Verkehr anz.*, um FLARM/ADSB traffic anzuzeigen
 - Aktivieren Sie *NMEA Daten für Autopilot senden*, um AutoPilot-Daten zum IC*fly*Connect zu senden.
 - Offnen Sie Wireless Interface Setup
 - \rightarrow Aktivieren Sie *WLAN aktivieren*, um Wi-Fi zu aktivieren
 - \rightarrow IP-Address: 192.168.42.1
 - \rightarrow Port: 2000
 - Schließen Sie das Setup Menü
- Verbinden Sie ihr Mobilgerät mit dem IC*fly*Connect per Wi-Fi
- Sky-Map zeigt nun alle Daten an, die vom IC*fly*Connect empfangen werden.



6. Anschluss

Das IC*fly*Connect besitzt einen male 15-pin D-SUB Anschluss. Die Pinbelegung ist in der folgenden Tabelle dargestellt.





Pin Nummer	Funktion	Beschreibung
1	NC	Nicht verbinden
2	GND	Ground
3	NC	Nicht verbinden
4	RX1	RS232 - input 1
5	TX1	RS232 - output 1
6	NC	Nicht verbinden
7	GND	Ground
8	NC	Nicht verbinden
9	RX2	RS232 - input 2
10	TX2	RS232 – output 2
11	VIN	VIN
12	GND	Ground
13	NC	Nicht verbinden
14	NC	Nicht verbinden
15	NC	Nicht verbinden



7. Serielle Schnittstellen

Das IC*fly*Connect besitzt zwei serielle RS232 – Schnittstellen. Diese ermöglichen, es als flexible Dual-RS232-to-Wi-Fi-Bridge zu verwenden. So können Daten von angeschlossenen Geräten empfangen und ins WLAN übertragen werden und umgekehrt.

Angeschlossen werden kann beispielsweise eine IC*fly*Motorbox 912 ein Autopilot oder ein ADS-B/FLARM® Traffic Sensor.

Die Baudraten und das Übertagungsverhalten der seriellen Schnittstellen sind per Webbrowser-basiertem Konfigurationsmenü einstellbar (siehe Kapitel 11: Webbrowser Konfiguration)

Das Übertragungsformat der Schnittstellen ist 8,N,1 (8 Databits, keine Parität, 1 Stop-bit).

Das IC*fly*Connect kann:

- per Wi-Fi empfangene Daten seriell übertragen (z.B. für Autopilot)

- Serielle empfangene Daten per Wi-Fi weitersenden (z.B. Motor-, Traffic-Daten)

Eigenschaften der RS232-to-Wi-Fi-Bridge:

Die auf den seriellen Schnittstellen empfangenen Daten werden in einem Puffer zwischengespeichert.

Für die serielle Schnittstelle 1 beträgt die Puffergröße 1400 Byte. Der Inhalt des Puffers wird 1x pro Sekunde als Wi-Fi-Packet versendet. Werden in einer Sekunde mehr als 1400 Byte empfangen, gehen die zusätzlich empfangenen Daten verloren.

Der Puffer der seriellen Schnittstelle 2 ist 256 Byte groß und wird 3-4x pro Sekunde als Wi-Fi-Packet versendet.

Beide serielle Schnittstellen sind bei Auslieferung auf eine Geschwindigkeit von 230400 Baud vorkonfiguriert. Diese Einstellung ermöglicht den Betrieb am Ic*fly*Bus.

Datenformat:

Das IC*fly*Connect überträgt nur Datenblöcke die NMEA-Struktur aufweisen:

\$...*data.*..∖n

Bei der Weiterleitung ins/vom WLAN wird die Struktur überprüft. Datenblöcke müssen mit einem *Dollar-Zeichen* (\$) beginnen und mit einem *line feed* (\n) enden. Entspricht ein Datenblock nicht diesem Format, wird er verworfen. So wird sichergestellt, das nur vollständige Datenblöcke übertragen werden.



In-Circuit GmbH Boltenhagener Str. 124 D-01109 Dresden



8. Webbrowser Konfiguration

Das IC*fly*Connect besitzt ein Webbrowser-basiertes Konfigurationsmenü. Nachdem das Gerät gestartet ist und eine Verbindung per Wi-Fi besteht (siehe Kapitel 4: WiFi Interface), starten Sie Ihren Webbrowser und geben Sie folgende Addresse: **192.168.42.1** in die Adresszeile ein. Dadurch rufen Sie das Konfigurationsmenü des IC*fly*Connect auf. Manche Browser erfordern folgende Eingabe: http://192.168.42.1

Das Konfigurationsmenü ist nachfolgend abgebildet.

	ICfly-Connect with Firmwareversion 1.00 Current SSID: ICfly-Connect
powered by radino®	In-Circuit GmbH www.in-circuit.de Boltenhagener Straße 124 avionics@in-circuit.de D-01109 Dresden facebook.com/InCircuitAvionics
In Flight	WLAN settings
Reload page	SSID Set new_ssid
Serial1 Configuration	Serial2 Configuration
Baudrate (230400)	Baudrate (230400)
19200 • Set	4800 - Set
WLAN >>> Serial1	WLAN >>> Serial2
Serial1 >>> WLAN	Serial2 >>> WLAN

Ganz oben auf der Konfigurationsseite ist das IC*fly*Connect Logo abgebildet.

In der rechten oberen Ecke können Sie die aktuelle SSID sowie die Firmwareversion Ihres IC flyConnect einsehen.

Darunter befinden sich die Bedienelemente.

Wesite neu laden

Mit der Schaltfläche *Reload Page* kann die Konfigurations-Website manuell neu geladen werden.

	In Elight
S-	in thight
	Reload page



Konfiguration der Seriellen Schnittstellen:

Die seriellen Schnittstellen des IC*fly*Connect können einzeln konfiguriert werden.

- *Baudrate:* Einstellen der Baudrate der seriellen Schnittstelle (Aktuelle Baudrate erscheint in Klammern)
 - · Im Dropdown Menü Bautrate auswählen
 - Mit Set bestätigen
- *WLAN* >>> *Serial1*: Daten-Transfer vom Wi-Fi zur seriellen Schnittstelle aktivieren / deaktivieren
- *Serial1 >>> WLAN:* Daten-Transfer von der seriellen Schnittstelle zum Wi-Fi aktivieren / deaktivieren

Serial1 Configuration				
Baudrate (230400)				
19200 • Set				
WLAN >>> Serial1				
Serial1 >>> WLAN				

Die Button-Farbe signalisiert den aktuellen Status der Funktion: Grün: Funktion aktiviert Weiß: Funktion deaktiviert

WLAN SSID ändern

Im Gruppenfeld *WLAN settings* kann einer neuen SSID und eines neuen Passworts für die WLAN-Schnittstelle des IC*fly*Connect definiert werden.

- 1. Eingabe der neuen SSID - 4 bis 30 Zeichen
- 2. Eingabe des Passworts - 8 bis 30 Zeichen
- WLAN settings new_ssid SSID Set myPreferedSSID PASS1 Set •••••••
- 3. Passwort erneut eingeben um es zu bestätigen

-WLAN settings					
myPreferedSSID					
PASS2 Set					
•••••					

Sollte ein Fehler auftreten, so wird folgende Fehlermeldung angezeigt:



Wenn die Umstellung erfolgreich war, übernimmt das Wi-Fi Interface die neuen Einstellungen und wird neu gestartet. Sie müssen sich nun erneut mit dem WLAN-Netzwerk verbinden.



9. Anschlussbeispiel: TRX-1500 Traffic Sensor

Die Abbildung rechts zeigt die erforderlichen Einstellungen der seriellen Schnittstellen am IC*fly*Connect, um die Daten des TRX-1500 Traffic Sensors erfolgreich zu übertragen.



Die folgende Abbildung zeigt ein Verbindungsschema zum Anschluss eines TRX-1500 Traffic Sensors an ein IC*fly*Connect mittels ICfly-TRX-Adapter. Das IC*fly*Connect empfängt die Traffic-Daten für ADSB und FLARM über RS232 und überträgt diese per WLAN.



Hinweis:TRX1500 Baudrate=19200,8,N,1Für weitere Informationen siehe Datenblatt IC*fly*-TRX1500-Adapter



10. Zubehör & Kompatible Geräte

Im Lieferumfang enthalten

Antenne RP_SMA, +3dBi, 5cm, gerade Bestellnr.: 303.293A001

Passendes Zubehör

RP-SMA, +3dBi, 5cm, gewinkelt, 2.4GHz

Bestellnr.: 303.294A001

D-SUB HD15 Verbinder mit 15x gecrimpten Kabeln

Bestellnr.: 303.325

IC*fly*Bus Kabel 0.5m D-SUB HD15 Kabel 5.0m Zur Verbindung zwischen IC*fly* – Geräte

Bestellnr.: 306.079

IC*fly*Bus Kabel 2m D-SUB HD15 Kabel 2m Zur Verbindung zwischen IC*fly* – Geräten

Bestellnr.: 306.057











Passendes Zubehör

IC*fly*Display Anzeigeinstrument für Künstlichen Horizonzt und Motordaten Sonnenlichtlesebares Touch Display, 4 Serielle Interfaces

Bestellnr.: 901.448B

ICfly-TRX1500-Adapter Ermöglicht den Anschluss eines TRX-1500 Traffic Sensors an den IC*fly*Bus



IC*fly*Motorbox 912 Ermöglicht Auslesen der Motorsensoren eines Rotax 912 Motors Stellt Motordaten für das IC*fly*Display zur Verfügung

Bestellnr.: 901.410B









11. Troubleshooting

In diesem Abschnitt sind Lösungen für bekannte Probleme mit dem IC*fly*Connect zu finden.

Die Lösungen und durchzuführenden Schritte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Problem	Lösung			
Instabile WiFi-Verbindung	WiFi-Setup: Statische IP	≁	16:34	1 50 % ■ •+
Instabile WiFi-Verbindung Das IC <i>fly</i> Connect verliert gelegentlich seine WiFi- Verbindung und verbindet sich nach wenigen Sekunden automatisch erneut.	WiFi-Setup: Statische IP Die Verbindungsabbrüche werden durch das Gerät verursacht, das sich zum IC <i>fly ICfly</i> Connect verbindet. (iPhone, iPad,) Die WiFi-Stabilität kann durch das Setzen einer statischen IP in diesem Gerät (iPhone, iPad,) deutlich verbessert werden: IP: 192.168.42.2 Teilnetzmaske: 255.255.255.0 Router: 192.168.42.1 DNS: (ohne – leer lassen)	→ WLAN Dieses Netz IP-ADRESSE DHCP IP-Adresse Teilnetzmass Router DNS Such-Doma HTTP-PROXY Aus	16:34 ICfly-Connect ewerk ignoriere BootP 1 ke 25 ins Manuell	* 50 % • + en 92.168.42.2 5.255.255.0 192.168.42.1



Certifications



European R&TTE Directive Statements

The ICflyConnect module has been tested and found to comply with Annex IV of the R&TTE Directive 1999/5/EC and is subject of a notified body opinion.



RoHS / WEEE compliant

WEEE-Reg.-Nr. DE 17225017

Revision history:

Version	Date	Changes	Editor
А	2018/12/03	Initial Version	Klause

In-Circuit GmbH Boltenhagener Str. 124 D-01 109 Dresden